

Checkliste PKW Anhänger

1. Anhänger anhängen:

- Diebstahlsicherung entfernen (Schlüsselbund) und in den Staukasten legen
- Heckstützen einfahren
- Bremse lösen
- Anhänger auf dem Kupplungskopf heben. -> Auf die Verriegelung achten / Einrasten!
- Fangseil über die Anhängerkupplung legen.
- Stromkabel mit dem PKW verbinden.
- **WICHTIG: Stützrad hochkurbeln!!!!**

2. Anhänger abhängen:

- Stützrad runterkurbeln
- Stromkabel vom PKW entfernen
- Fangseil entfernen
- Sperre lösen und Anhänger von dem Kupplungskopf heben
- Anhänger an den gewünschten Ort schieben
- Bremse festziehen
- Diebstahlsicherung anbringen und abschließen (liegt im Staukasten)
- Heckstützen ausfahren

3. Hüpfburg entladen:

- Heckklappe öffnen (Schlüsselbund) und die Tür an der Seite feststellen
- Auffahrrampen herausziehen und in die vorgesehenen Löcher stecken (parallel!)
- Bremse am Rollwagen lösen (rechts & links)
- Spanngurte entfernen
- Hebel für die Seilwinde aus dem Staukasten nehmen und an die Seilwinde anbringen.
- 1 Person an der Seilwinde langsam abrollen; 2. Person am Heck den Rollwagen auf die Auffahrrampen lenken und runterrollen lassen.
- Sicherung der Seilwinde am Rollwagen entfernen und an den Zielort der Hüpfburg schieben.

Das beladen des Anhängers erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge!!!